# KENWOOD

# RAMPAGE

ミニディスク パーソナル ステレオシステム

取扱説明書

# MDX-F3

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、 説明の通り正しくお使いください。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になった時に繰り返してお読みください。

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用 することはできません。

使用者の安全のため、必ず『安全上のご注意』を お読みのうえご使用ください。





株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION

B60-4391-00 01 (H) (J) [YG] 9907

#### ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては 気になるものです。隣り近所への配 慮を十分いたしましょう。ステレオ の音量は、あなたの心がけ次第で大 きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

ドルビーラボラトリーズの米国および海外特 許に基づく許諾製品

#### デモンストレーションモードについて

本機には、デモンストレーション機能 (表示のみ)があります。各動作を示す表示部が順に変化していきますが、音は変化しません。

なお、本機の電源が入っている間に停電があったり、電源プラグを抜き差ししたりした時は、自動的にデモンストレーションモード("DEMO ON")になります。

デモンストレーションモードを解除する: "DÉMO ÓŃ"中にŠĚT/DÉMOキーを押す。

デモンストレーションモードに設定する: 電源が入っている間に、2秒以上ŠĚT/DÉMOキー

を押す。

# 目次

<u>小 女主上のこ注息</u>	4
準備編	
接続する	10
付属品を確かめる	
付属品を接続する	
リモコンに乾電池を入れる	
表示部の状態表示について	
本体に乾電池(別売)を入れる	
AMアンテナを切り換える	
他の機器を接続する	13
時計を合わせる	14
放送局を記憶させる	15
放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)	15
放送局を手動で記憶させる(マニュアルプリセット).	17
基本編	_
CDを聴<	18
MDを聴く	
テープを聴く	
ラジオを聴く	
記憶させていない放送局を選ぶ	25
CDをMDに録音する(MD O.T.E.)	
CDをテープに録音する(TAPE O.T.E.)	
	_
応用編	
表示について	
CDの表示を見る	
MDの表示を見る	
コントラストを調整する	
バックライトを調整する	
音質を調整する	
低音と高音を強調する(EX.BASS/LOUDNESS)	
低音と高音を細かく調整する(TONE)	
入力レベルを調整する	
外部入力レベルを調整する	
マイクの入力レベルを調整する	
CDやMDの曲順を並べ替えて聴<(PGM)	
CDやMDを繰り返し聴<(REPEAT)	
CDやMDを順不同で聴<(RANDOM)	37
MDの聴きたい曲をタイトルで探す	
テープの聴きたい曲を探す(DPSS)	39

MDに録音する	. 40
テープに録音する	42
CDの全曲をMDに倍速で録音する	43
CDをMDとテープに同時録音する(TWIN REC)	44
CDの曲順を並べ替えてMDやテープに録音する	45
MDの曲順を並べ替えてテープに録音する	46
CDの1曲目をMDに録音する(BEST HITS)	47
マイクの音を録音する	. 48
MDのタイトルを編集する	
ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける	.49
タイトルを登録する	.51
タイトルをコピーする	.52
曲を1曲ずつ移動する	. 54
曲をまとめて移動する	. 55
曲をつなぐ	. 56
曲を分ける	. 57
1曲を消す	. 59
曲をまとめて消す	60
編集を取り消す	61
目覚ましタイマーを使う(O.T.T.)	62
プログラムタイマーを使う(PROG 1、PROG 2).	
プログラムタイマーで再生する	
プログラムタイマーで録音する	.66
おやすみタイマーを使う(SLEEP)	68
自動的に電源を切る(A.P.S.)	. 68
知識編	
使用上のご注意	69
デジタル録音とSCMSについて	
故障かな?と思ったら	
メッセージ表示の一覧	
保証とアフターサービス	
定格	
各部の名前	

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

#### 絵表示について

この取扱説明書(安全編)では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読みください。



# 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



# 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります。)

### 交流 100 ボルト以外の電圧 で使用しない



この機器は、交流100ボルト専用です。

指定以外の電源電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

#### 放熱に注意



設置の際は、壁から10cm以上離してください。

機器のカバー等にある穴は、放 熱のための通風孔ですので、ふ さがないようにご注意ください。

- あおむけや横倒し、逆さまに して使用しない。
- ●風通しの悪い狭い 所に押し込まない。



●布を掛けたり、じゅうたん、布団の上において使用しない。

通風孔がふさがると、内部に熱がこもり、火災の原因となります。

#### 風呂、シャワー室では使用 しない



風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はねのある場所では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



#### 電源コードの取扱い



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、加熱したり、引っ張ったり、加熱したり、ステープルや釘などで固定しないでください。またり、コードが本機の下敷をにならないようにしてで表動物などで覆いまうと、気づかずに重いもりまうと、気づかずに重いりまうと、気づかずに重いります。

コードが傷つき、火炎・感電の 原因となります。





電源コードが傷ついたら(芯線の露出、断線など)修理をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

#### 異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がする場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると、火炎・感 電の原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを 確かめてから修理をご依頼くだ さい。



#### 電源プラグは清潔に

電源プラグの刃および刃の付近に埃や金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

#### ケースを絶対に開けないでください

機器の裏ぶた、カバーを開けたり、改造をしないでください。 内部には電圧の高い部分があり、 火災・感電の原因となります。 点検、修理は販売店または当社 サービス拠点にご依頼 ください。

#### 機器の内部に水や異物を入れない

機器の上に花びんやコップなど水の 入った容器を置かないでください。 こぼれて中に入ると、火災・感電 の原因となります。

機器の通風孔、開口部から内部 に金属類や燃えやすいものなど を差し込んだり、落とし込んだ りしないでください。 火災・感電の原因となります。


内部に水や異物などが入った場合は、まず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、点検、修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

#### 落下した機器は使わない



機器を落としたり、カバーやケースがこわれた場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、また乾電池も外して、点検、修理をご依頼ください。


そのまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。



#### 雷が鳴り始めたら



アンテナ線や電源プラグには触れないでください。 感電の原因となります。



#### 電池は放置しない

0

電池は、幼児の手の届かないと ころへ置いてください。ボタン 電池など小型の電池は特にご注 意下さい。

電池をあやまって飲み込むおそれがあります。

万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

#### 乾雷池は充雷しない



乾電池は充電しないでください。 電池の破裂、液漏れにより、火 災・けがの原因となります。



#### 電源コードを熱器具に近付 けない



電源コードを熱器具(ストーブ、アイロンなど)に近付けないでください。

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



#### 不安定な場所には置かない



ぐらついた台の上や傾いた所な ど、不安定な場所に置かないで ください。

落ちたり、倒れたり してけがの原因とな ることがあります。



#### 湿気やほこりのある場所に 置かない



油煙や湯気の当たる調理台、加湿器のそば、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。 火災・感電の原因となることがあります。

#### 温度の高い場所には置かない



窓を閉めきった自動車の中や、直射日光があたる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。

本体や部品に悪い影響を与え、 火災の原因となることがありま す。

#### 電源プラグの抜き差しは



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししないでください。 感電の原因となることがありま



す。

電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。 発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてください。



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し 込んでください。



差し込みが不完全ですと発熱したり埃が付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。


#### 長期間使用しない時や常時 家庭用コンセントを使わな い時は



旅行などで長期間、ご使用にならない時は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また乾電池も外してください。

火炎の原因となることがあります。乾電池の場合には、破裂、液漏れにより、火炎、けがや周囲を破損する原因となることがあります。

#### 指定以外のコードを使わない



ださい。

指定以外のコードを使用したり コードを延長すると発熱し、やけ どの原因となることがあります。

#### 指定機器以外の物を乗せない



この機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きな物を 置かないでください。

バランスがくずれて倒れたり、 落下して、けがの原因となるこ とがあります。



#### アンテナ工事



アンテナ工事には、技術と経験 が必要ですので、販売店にご相 談ください。

アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。 アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

#### 機器に乗らない



この機器に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。



#### 指をはさまない



お子様がカセットテープ、ディスク挿入口に手を入れないよう ご注意ください。

指がはさまれて、けがの原因となることがあります。

#### レーザー光源はのぞかない



レーザー光源をのぞき込まないでください。

レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。

#### ひび割れディスクは使わない



ひび割れ、変形、または接着剤 などで補修したディスクは、使 用しないでください。

ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散って、けがの原因となることがあります。

# 注意

#### 音量に気をつけて

0

はじめに音量 (ボリューム) を 最小にしてください。

突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。 ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにしてください。

耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聴くと、聴力に悪 い影響を与えることがあります。

#### 移動させる際は



移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。

コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

#### お手入れの際は



お手入れの際は安全のため電源 プラグをコンセントから抜いて ください。

感電の原因となることがあります。



3年に1度程度を目安に、機器内部の点検、清掃をお勧めします。もよりの販売店、またはケンウッド営業所に費用を含めご相談ください。

内部にほこりのたまったまま、 長い間掃除をしないと火災や故 障の原因となることがあります。

#### 電池の取扱い



電池は誤った使い方をすると、 破裂、液漏れにより、火災、け がや周囲を破損する原因となる ことがあります。

次のことを、必ず守ってください。

●極性表示(プラス"+"とマイナス"-"の向き) に注意し、表示 通りに入れてください。



- ●指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- ●電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。
- ●液が漏れた場合は、乾電池 ケースについた液をよく拭き 取ってから、新しい乾電池を 入れてください。万一、液が 身体についたときは、水でよ く洗い流してください。

# 接続する

#### 付属品を確かめる


電源コード (1個)

AM ループ アンテナ(1個) AMループアンテナ スタンド(1個)

リモコン(1個) リモコン用単3 乾雷池(2本)












#### 付属品を接続する



付属の電源コードをAC100V、50/60Hzの電源コンセントへつなぎます。

●電源コードを抜く時は、壁側のプラグから先に抜いてください。

付属のアンテナは室内用です。本機やTV、電源コードなどからなるべく離れたところで、受信状態の一番良い方向に向けます。


# POINT


- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなること や、雑音が発生することがあります。
- 接続コードを抜き差しする時は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。
- テレビの近くに置かないでください。スピーカーの磁気により、テレビに色ムラが発生することがあります。
- ●電源コードを抜き差しする時は、必ずスタンバイ状態にしてください。

#### 10 JA

#### リモコンに乾電池を入れる

- (1) リモコン裏面の乾電池ぶたを開く。
- (2) 単3乾電池2個を極性マーク (3) 乾電池ぶたを閉める。 に合わせて入れる。








- 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。あらかじめご了承ください。
- リモコンで操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
- リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことがあります。誤動作を避けるために設置場所を変えてください。
- リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押す時は、1秒以上の間隔をあけて押してください。
- リモコンの操作範囲の目安は、本体のリモコン受光部から約6m以内(左右角度30°以内)です。本体のリモコン受光部の正面に向けて操作してください。

#### 表示部の状態表示について


表示部の右側の表示部分はセレクター(ソース)の選択や動作の状態を表示しています。



- ◆ CD、MD、TAPE、TUNERの各表示(常時点灯)
- ② 録音中を示す表示
- 3 現在選ばれているセレクターの表示
- ☑ TAPEの走行方向の表示(片方常時点灯)
- 毎日の方向を流れで表示(例:CD→MD) 録音一時停止の時は点滅します。
- **⑤** ボリューム表示およびPLAY(再生)状態とPAUSE(再生一時停止)状態の表示 PLAYの時は3ポイントが回転、PAUSEの時は3ポイントが点滅します。

#### 本体に乾電池(別売)を入れる

- (1) 本体背面の乾電池 ぶたをはずす。
- (2) 単2アルカリ乾電池8個を 極性マークに合わせて入 れる。
- (3) 乾電池ぶたを 閉める。



乾電池で本機を使用する時は、必ず本体背面のAC ÎN~コネクター側から電源コードのプラグを抜いてください。


- 乾電池が消耗すると、"LOW BATTERY"が表示され、しばらくすると電源が切れます。 8本とも新しい乾電池に交換してください。
- 乾電池で本機を使用している時は、リモコンのPOWER I/**少** キーを押しても電源を入れることができません。また、STANDBY/TIMERインジケーターは点灯しません。
- 長期間乾電池で本機を使用しない時や、常時電源コードで使用する時は、乾電池が液漏れすることがありますので、取り出しておいてください。

#### AMアンテナを切り換える

本機でAM放送を受信する時は、背面のAMアンテナ切換スイッチを切り換えて、外部アンテナ(AMループアンテナ) または内部アンテナ(バーアンテナ) のどちらかを使用します。


外部:通常はこの位置に設定しておきます。

内部:AMループアンテナを使用しない時に設定します。屋外で本機を使用する時に便利です。




● AMラジオ放送をMDに録音する時は、AMアンテナ切換を"外部"に設定してください。

#### 他の機器を接続する



市販の $75\Omega$ 同軸ケーブルを使用して屋内へ引き込み、FM ANTENNA端子に接続します。

■屋外アンテナの設置は危険を伴いますので、販売店または専門の技術者にご依頼ください。




別売のステレオミニプラグ付きの ヘッドホンをつなぎます。

スピーカーで聴く時は、ヘッド ホンをPHONES端子から外して ください。



別売のMDプレーヤー、カセットデッキ、イコライザー内蔵のレコードプレーヤー(P-110)などをステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルを使って接続します。

- AUX IN端子は入力端子です。外部機器への 録音はできません。
- ◆外部の機器を接続する時は、関連機器の取扱 説明書も合わせてご覧ください。
- レコードプレーヤーを接続して、本機のすぐ 横に置いた場合、音量を大きくした時などに "ワーン"というハウリング現象が起きる場合 があります。この場合は、本機とレコードプ レヤーの間隔を離してお使いください。
- 外部入力レベルを調整することができます (35ページ)。




別売のミニプラグ付きのマイクをMIC端子につなぐと、マイクを使用することができます(48ページ)。

- マイクを使用しない時は、MIC端子から抜い てください。
- ●マイク音声の入力レベルを調整することができます(35ページ)。
- ●マイクをつなぐと、MD、CD、ラジオ、テープ、および外部入力の音量が小さくなります。
- ●マイクを接続し、本機のすぐ近くで使った場合、音量を大きくした時などに"ワーン"というハウリング現象が起きる場合があります。この場合は、本機とマイクの間隔を離してお使いください。

# 時計を合わせる

タイマー機能を利用できるように、本機の時計を合わせてください。時間は12時間表示で表示されます。



#### 本体のみ

- **1** POWERI/ (\*) キーを押して、電源 を入れる
- **2** MENUキーを3秒以上押す



3 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して、"時"を合わせる

8時7分に合わせる例


ADJUST (STORAGE MENT)

昼の12時は"12:00pm"、夜の12時は"12:00am"と表示されます。

4 SET/DEMOキーを押す



5 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して、"分"を合わせる



**6** SET/DEMOキーを押す

#### 時刻を確認するには

スタンバイ状態中にSTOPキー(リモコンの■STOPキー)を押します。

- 75分以上停電があった時や、電源プラグを コンセントから抜いたり、乾電池を外して 75分以上過ぎた時は、もう一度時刻合わせ をしてください。
- 時報と同時にSET/DEMOキーを押すと、正確な時刻合わせができます。


# 放送局を記憶させる

オートプリセット、マニュアルプリセット合わせて最大40局まで記憶させることができます。

#### 放送局を自動的に記憶させる


(オートプリセット)

お住まいの都道府県名を選択して、近くで受信できる放送局を自動的にプリセット(記憶)することができます。プリセットされたFM放送を受信する時は、放送局名が表示されます。




#### 本体のみ

**1** TUNER FM/AMキーを押す



- 2 MENUキーを押す
- VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して"ケンメイセッティ?"を選び、SET/DEMOキーを押す



# VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して、お住まいの都道 府県名を選び、SET/DEMOキー を押す

都道府県名は五十音順に並んでいま す。

オートプリセットが始まり、表示部に "AUTO PRESET"が点滅します。 先にFM放送局をメモリーし、次に AM放送局をメモリーします。



オートプリセットが終了すると、最初 にプリセットされた放送局名が表示さ れます。

#### 放送局名の表示を変えるには

放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。 希望する放送局名が表示されない時は、

希望する放送局名が表示されない時は、 SET/DEMOキーを押して放送局名を変え ます。

# POINT

- 表示される放送局名は「エリア別FM放送局名自動表示リスト」(16ページ)に記載されている局のみです。
- 新たにオートプリセットで自動設定する と、今まで記憶していた放送局が新しい記 憶内容に変更されます。
- お住まいの地域によっては、選局された放送 局を良好に受信できない場合があります。

オートプリセットで放送局が記憶されない時は、マニュアルプリセットで記憶させてください(17ページ)。

#### エリア別FM放送局名自動表示リスト(1999年4月現在)


放送局表示名			
全国ネット	NHK - FM	NHK - FM	
北海道地方	エフエム北海道 エフエム・ノース ウェーブ	AIR - G' north wave	
東北地方	エフエム青森 エフエム岩手 エフエム仙台 エフエム秋田 エフエム山形 エフエム福島	FMアオモリ FMイワテ FMセンダイ Co-much FM FMヤマガタ フクシマFM	
関東地方	エフエム東京 エフエムジャパン エフエムインター ウェーブ 放送大学 エフエム 群馬 エフエム 栃木 エフエム 埼玉 エフエム 千	TOKYO FM J-WAVE InterFM ホウソウダイ ガク FMグンマ RADIO BERRY NACK5 bayfm Fmyokohama FM-FUJI	
中部地方	エフエムラジオ新潟 長野エフエム放送 北日本放送 富山エフエム放送 エフエム石川 福井エフエム放送	FMニイガタ FMナガノ KNBラジオ FMトヤマ FMイシカワ FMフクイ	

放送局表示名			
中部地方		K·MIX FM AICHI ZIP-FM	
近畿地方	三重エフエム放送 エフエム京都 エフエム滋賀 エフエム大阪 エフエムはちまるに 関西インター メディア 兵庫エフエムラジオ 放送	アルファ Station E-Radio fm osaka	
中国・四国地方	広島エフエム放送 エフエム山口 エフエム徳島 エフエム香川	FMオカヤマ V-air ヒロシマFM FMヤマグチ FMトクシマ FMカガワ FMエヒメ FMコウチ	
九州・沖縄地方	エフエム佐賀 エフエム長崎 エフエム中九州	FM FUKUOKA CROSS FM FMサガ FMナガサキ FMK FM OITA JOY-FM ミューFM FM Okinawa NHKラジオ 1 FEN オキナワ Love FM	

#### 放送局を手動で記憶させる


(マニュアルプリセット)

お好みの放送局だけを選んで、1局ずつ記憶(プリセット)できます。



リモコンのみ

**1** FM/AMキーを繰り返し押して、 "AM"または"FM"を選ぶ



■ AUTO/MANU.キーを繰り返し押して、"AUTO"を点灯させる

**3 ◄**キーまたは**▶**キーを押して、 記憶させたい放送局を受信する

#### 4 受信中にENTERキーを押す

FM 76.10MHz AUTO (A)

# **5** |**◄**◀キーまたは**▶▶**|キーを押して、プリセットナンバーを選ぶ

◄◄+ーまたは►► キーを押したままにすると、プリセットナンバーをスキップします。

数字キーで選ぶこともできます。

例: 13局目:+10、3 20局目:+10、+10、0

# 6 もう一度ENTERキーを押す


**続けてプリセットするには** 手順**1**~**6**を繰り返します。


#### 電波の弱いラジオ局をプリセットする には

手順**2**でA<sup>ガート</sup>O/MANU.キーを押して"A<sup>ガート</sup>O" を消灯させ、マニュアル選局にします。

# POINT

● 同じ番号に重ねて記憶させると、新しい記 憶内容に変更されます。 CDを再生してみましょう。






- 7 POWERI/ ウキーを押して、電源を入れる
- 2 CDを入れる

CDは水平に置いてください。斜めに置くと、 故障の原因となります。

- (1) CD▲キーを押して、上ぶたを開ける
- (2) CDを入れる。
- (3) もう一度CD▲キーを押して、上ぶたを閉める。

(2) ラベル面を上にする



**3** CD ▶/**II**キーを押す



4 VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して、音量を調整するまたは、リモコンのVOLUMEキーを押す

#### キーの操作

目的	操作
停止する	STÖPキー(リモコンの■STÖPキー)を押す。
一時停止する	CD ▶/ <b>川</b> キーを押す。もう一度押すと再生を始めます。
曲を飛び越す	次の曲を選ぶ時は、▶▶□キーを押す。
	前の曲を選ぶ時は、▲◀キーを押す。
早送りをする	再生中リモコンの▶▶キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
早戻しをする	再生中リモコンの◀◀キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
好きな曲から聴く	聴きたい曲番をリモコンの数字キーを使って入力する。
	<b>例:</b> 10曲目:+10、0 23曲目:+10、+10、3 "PGM"が点灯している時は、リモコンのPGMキーを押して消灯させ
	てください。


#### ディスクを取り出すには


再生を止めてから、CD▲キーを押して上ぶたを開けます。

- 上ぶたを直接手で開閉しないでください。無理に上ぶたを開閉すると、故障の原因となります。
- スタンバイ状態では、CDを出し入れすることはできません。
- あらかじめCDを入れておくと、スタンバイ状態中にCD ▶/Ⅲキーを押すだけで自動的に電源が入り、再生が始まります(ワンタッチオペレーション)。
- CD-TEXT対応のCDを再生すると、CDに収録されているテキスト情報(ディスクのタイトルまたは曲のタイトル)を自動的に表示します(32ページ)。
- 再生できるCDについては、「本機で使用できるディスクについて」(70ページ)をご覧ください。


# MDを聴く

MDを再生してみましょう。






- 1 POWERI/ひキーを押して、電源を入れる
- **2 MDを入れる**MDを本機の挿入□へ確実に差し込んでください。



**3** MD ▶/Ⅱキーを押す



4 VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを 回して、音量を調整する または、リモコンのVOLUMEキーを押す

#### キーの操作

目的	操作	
停止する	STÖPキー(リモコンの■STÖPキー)を押す。	
一時停止する	MD▶/⊪キーを押す。もう一度押すと再生を始めます。	
曲を飛び越す	次の曲を選ぶ時は、 <b>▶▶</b> Iキーを押す。	
	前の曲を選ぶ時は、▲◀キーを押す。	
早送りをする	再生中リモコンの▶▶キーを押したままにして、聴きたいところで離す。	
早戻しをする	再生中リモコンの◀◀キーを押したままにして、聴きたいところで離す。	
好きな曲から聴く	聴きたい曲番をリモコンの数字キーを使って入力する。	
	例 10曲目:+10、0 23曲目:+10、+10、3 100曲目:+100、0	
	"PGM"が点灯している時は、リモコンのPGMキーを押して消灯させ	
	てください。	


#### ディスクを取り出すには

再生を止めてから、▲EJECTキーを押します。

- スタンバイ状態では、MDを出し入れすることはできません。無理にMDを入れると、故障の原因となります。
- あらかじめMDを入れておくと、スタンバイ状態中にMD ▶/■キーを押すだけで自動的に電源が入り、再生が始まります(ワンタッチオペレーション)。
- MDにタイトルが記録されている時は、MDに記憶されているディスクのタイトルまたは曲のタイトルが表示されます。
- 本機はモノラルモードで録音されたMDも再生することできます。

# テープを聴く


テープを再生してみましょう。



- **1** POWERI/ 少キーを押して、電源を入れる
- 2 カセットテープを入れる

▲ PUSH OPEN 表示部を押して、カセットホルダーを開け、テープを入れます。

• 100分以上のテープを使わないでください。



**3** TAPE ◆▶キーを押す

押すたびにテープの再生方向が切り換わります。

"TĀPE ▶":表面を再生します。 "◀ TĀPE":裏面を再生します。 テープカウンター 再生方向 「ロロフ」 「TAPE PLAY MAN IN COLUMN TO THE PLAY MAN IN CO

**4** VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを

回して、音量を調整する または、リモコンのVOLUMEキーを押す

#### キーの操作

目的	操作
停止する	STOPキー(リモコンの■STOPキー)を押す。
早送りをする	停止中に"TAPE ▶"の時は▶▶+-("◀ TAPE"の時は <b>◄◄</b> +-)を押す。
早戻しをする	停止中に"TĀPE ▶"の時はI◀◀キー("◀ TĀPE"の時は▶▶Iキー)を押す。

● 再生中にⅠ◀★キーまたは▶▶1キーを押すと、曲を飛び越して選曲することができます(39ページ)。

#### テープを取り出すには

再生を止めてから▲ PUSH OPEN表示部を押します。

#### ドルビー録音されたテープを聴く「TĀPĒĒĆ」

ドルビー録音されたテープを聴く時のみ使用します。高音域のノイズを低減することができます。

リモコンのTAPE EQ.キーを押して、"TAPE EQ."を点灯させます。

● ドルビー録音をしていないテープの場合は、正常な音で再生されません。リモコンのTAPE EQ.キーを押して、"TAPE EQ."を消灯させてください。

# テープのリバースモードを設定する(TĂPE RVS.)

**(1)** MENUキーを押す。

(2) VÖLÜME/MÜLTI-CONTROLつまみを回して"TĀPE RVS. ?"を選んでから、ŠĔT/DEMOキーを押す。

(3) VOLUME/MÜLTI-CONTROLつまみを回して、好みのリバースモードを選ぶ。


"⇒": REVERSE 両面を再生して止まります。

"⇔": ENĎĹĔŜS 両面を繰り返し再生します。


- あらかじめテープを入れておくと、スタンバイ状態中にTAPE ▼►キーを押すだけで自動的に電源が入り、再生が始まります(ワンタッチオペレーション)。
- リモコンのTÎME DÎSPLAY キーを押すたびに、ディスプレイの表示が交互にテープカウンターと時刻表示に切り換わります。
- カセットホルダーを開閉すると、テープカウンターは"0000"に戻ります。
- ノーマル(TŶPE I)、ハイ(TŶPE II)、メタル(TŶPE IV)のテープ選択は、自動的に設定されます。
- 再生中にはカセットホルダーを開けないでください。故障の原因となることがあります。

# ラジオを聴く

あらかじめ記憶(プリセット)させた放送局をワンタッチで選んで聴くことができます。 プリセットのしかたについては「放送局を記憶させる」(15~17ページ)をご覧ください。



- **1** TUNERFM/AMキー(リモコンのFM/AMキー)を押す
- 2 |◀◀キーまたは▶▶|キーを押して、放送局を選ぶ



FM

TUNED TUNER STATES TAPED AUTO

3 VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して、音量を調整するまたは、リモコンのVOLUMEキーを押す

#### 数字キーで放送局を選ぶには

聴きたいラジオ局のプリセット番号をリモコンの数字キーを使って入力します。

例 23局目:+10、+10、3 40局目:+10、+10、+10、0

#### 記憶させていない放送局を選ぶ

受信状態によって、オート選局とマニュアル選局に切り換えることができます。

(1) 本体のTÜNING MÖDE(STÖP) + - (リモコンのAÜTO/MÄNÜ. + - )を押して、選局 モードを選ぶ。

" $A_{UT}^{\lambda-1}$ O"点灯:受信の状態が良い時はオート選局モード(ステレオ受信)を選びます。 " $A_{UT}^{\lambda-1}$ O"消灯:雑音が入る時はマニュアル選局モード(モノラル受信)を選びます。

- 通常は、"AUTO"(オート選局、ステレオ受信)にしておきます。
- **(2)** "A<sup>\*</sup> T O"または"MANUAL"が表示している間に本体のI◀◀キーまたは▶▶Iキーを押して 選局する。

または、リモコンの◀◀キーまたは▶▶キーを押して選局する。

オート選局:押すたびに次の放送局を自動的に受信します。

マニュアル選局:希望する放送局を受信するまで押し続けます。


受信すると"TUNFD"が点灯



- スタンバイ状態中にTUNER FM/AMキー(リモコンのFM/AMキー)を押すだけで自動的に電源が入り、受信状態になります(ワンタッチオペレーション)。
- 選局時にI◀◀キーまたは▶▶Iキーを押したままにすると放送局をスキップします。
- リモコンのTÎME DĪŚPĽĀYキーを押すたびに、ディスプレイの表示が交互に周波数表示と時刻表示に切り換わります。

# CDをMDに録音する(MD O.T.E.)

CDの全曲をワンタッチでMDに録音(全曲録音)できます。今聴いている曲をワンタッチで曲の頭から録音(1曲録音)することもできます。




# 7 POWERI/ ウキーを押して、電源を入れる

#### 2 CDを入れる

CDは水平に置いてください。斜めに置くと、故障の原因となります。


- (1) CD▲キーを押して、上ぶたを開ける
- (2) CDを入れる。
- (3) もう一度CD▲キーを押して、上ぶたを閉める。

CDが再生中の時は、停止させてください。



#### 3 録音可能なMDを入れる

MDを本機の挿入口へ確実に差し込んでください。



# 4 リモコンのMDO.T.E.キーを押す 本体で操作する時は:

- 各操作は5秒以内に行ってください。
- **(1)** MĒNUキーを押す。
- (2) VŐLÜME/MÜĹTI-CÖŇTROLつまみを回して"ŘĚČ MŌĎE ?"を選び、ŠĚT/DĒMOを押す。
- (3) VÖLÜME/MÜŰŢI-CŌŇŢROLつまみを回 して"CD→MD <NŌRM>"を選び、ŚĔŤ/ DĒMOキーを押す。

CDの1曲目から録音が始まります。

-	01	9:	03	TUNER TAPE►
=	. 001	R 74:	55	OTE (E) (C)

#### 今聴いているCDの曲を録音する(1曲録音)

- (1) 録音したいCDの曲を再生する。
- (2) リモコンのMD O.T.E.キーを押します。

本体で操作する時は:

- 各操作は5秒以内に行ってください。
- **(1)** MĒNUキーを押す。
- (2) VÖLÜME/MÜLTI-CONTROLつまみを回して"REC MODE?"を選び、SET/DEMO を押す。
- (3) VÖLÜME/MÜLTI-CONTROLつまみを回して"CD→MD <NORM>"を選び、 SET/DEMOキーを押す。

再生中の曲の最初に戻ってから、録音が始まります。

#### 録音を途中でとめるには


STÖPキー(リモコンの■STÖPキー)を押します。 再生、録音とも停止します。

- "WRITING"表示中には電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- 録音可能なMDついては、「MDの取り扱いかた」(70ページ)をご覧ください。

#### テープ ワンタッチエディット

# CDをテープに録音する(TAPE O.T.E.)

CDの全曲をワンタッチでテープに録音(全曲録音)できます。今聴いている曲をワンタッチで最初から録音(1曲録音)することもできます。



# **1** POWERI/ () キーを押して、電源を入れる

#### **2** CDを入れる

CDは水平に置いてください。斜めに置くと、故障の原因となります。


- (1) CD▲キーを押して、上ぶたを開ける
- (2) CDを入れる。
- (3) もう一度CD▲キーを押して、上ぶたを閉める。


CDが再生中の時は、停止させてください。

# 3 録音を始めたい面を表にして、録音可能 なテープを入れる

▲ PÜŚĦ OPĖN 表示部分を押して、カセットホルダーを開け、テープを入れます。







**4** TAPE ◆▶キーを押して"TAPE ▶"を点灯 させ、STOPキー(リモコンの■STOP)を 押す

"◀TAPE"の時は裏面から録音します。

#### 5 お好みのリバースモードを選ぶ

- 各操作は5秒以内に行ってください。
- **(1)** MFNUキーを押す。
- (2) VÖLÜME/MÜLTI-CONTROLつまみを回して、"TĀPE RVS?"を選び、SĔT/DĒMOキーを押す。
- (3) VÖLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖLつまみを回して、好みのリバースモードを選ぶ。

"**二**":ONE-WAY 片面の録音が終了する

と停止します。

"➡":REVERSE 両面の録音が終了する


と停止します。

"c

"c

"i :ENDLESS 両面の録音が終了する

と停止します。




# 6 リモコンのTAPEO.T.E.キーを押す

#### 本体で操作する時は:

- 各操作は5秒以内に行ってください。
- **(1)** M = N = -を押す。
- (2) VÖLÜME/MÜLTI-CONTROLつまみを回して"REC MŌĎE?"を選び、ŠĔŤ/DĒMOキーを押す。
- (3) VŐĽŪÁE/MŰŰŢI-CŐŇŢŖŎLつまみを回して"CD→ŢĀĀĒ"を選び、ŠĔŢ/DĒMOキーを押す。

CDの1曲目から録音が始まります。



#### CDをテープに録音する(つづき)

#### 今聴いているCDの曲を録音する(1曲録音)

- (1) 録音したいCDの曲を再生する。
- (2) リモコンのTAPE O.T.E.キーを押します。

本体で操作する時は:

- 各操作は5秒以内に行ってください。
- **(1)** MENUキーを押す。
- (2) VÖLÜME/MÜLTI-CÖNTROLつまみを回して"REC MÖDE?"を選び、ŠET/DEMO を押す。
- (3) VÖLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖLつまみを回して""CD→TĀPE""を選び、ŠĔT/DĒMO キーを押す。

再生中の曲の最初に戻ってから、録音が始まります。

#### 録音を途中でとめるには


STOPキー(リモコンの■STOPキー)を押します。

- 本機はメタルテープ(TŶPE IV)で録音することはできません。
- ノーマル( $T_{YPE}^{277}$ I)、ハイ( $T_{YPE}^{277}$ II)のテープ選択は、自動的に設定されます。
- 録音可能なテープについては、「カセットテープの取り扱いかた」(71ページ)をご覧ください。
- 録音中にはカセットホルダーを開けないでください。故障の原因となることがあります。テープを取り出す時は、必ず停止させてください。

# 表示について

CDやMDの時間表示や情報を見たり、表示部の明るさを調整することができます。

#### CDの表示を見る



リモコンのTÎME DĪŚPLÁYキーを押すたび に、ディスプレイの表示が切り換わります。

#### 1. 再生中の曲の経過時間

**►** 03 1:23

#### 2. 再生中の曲の残り時間

**►** 03 -2:37

#### 3. ディスク全体の経過時間

► 03 T 23:45

#### 4. ディスク全体の残り時間

► 03 T-36:15

# POINT


- 1曲リピート再生やランダム再生の時は、 1と2のみ表示します。
- 表示時間の合計が100分以上になると、"--:-"と表示されます。

#### テキスト情報を見るには(CD-TEXT)

CD-TEXT対応のCDを再生すると、CDに収録されたテキスト情報(ディスクのタイトルまたは曲のタイトル)を自動的に表示します。テキスト情報が表示部に表示しきれない時は、リモコンのDISPLAYキーを押します。表示がスクロールして、表示されていなかった部分を確認することができます。

#### 表示について(つづき)

#### MDの表示を見る



リモコンのTIME DISPLAYキーを押すたび に、ディスプレイの表示が切り換わります。

#### 再生の時

- 1. 再生中の曲の経過時間
  - 003

1:23

2. 再生中の曲の残り時間

**•** 003

-2:37

3. ディスク全体の経過時間

► 003 T 23:45

4. ディスク全体の残り時間

003

T-36:15

5. ディスク全体の空き時間

► ииж R 20:30

# POINT

- 1曲リピート再生やランダム再生の時は、 1と2のみ表示します。
- 表示時間の合計が100分以上になると、 "--:--"と表示されます。

#### 録音の時

1. ディスクの録音可能時間

<sub>2</sub>, 014 R 12:08

2. 録音中の曲の経過時間

<sub>2</sub>, 013

1:56

8秒後に1の表示に戻ります。


#### ディスクのタイトルや曲のタイトルを見 るには

MDにディスクのタイトルが記憶されている時 は、停止中にディスクのタイトルを自動的に 表示します。

MDに曲のタイトルが記憶されている時は、再 牛中に曲のタイトルを自動的に表示します。 タイトルが表示部に表示しきれない時は リモコンのDĪŚPĽÁYキーを押します。 表示がスクロールされ、表示されていなかっ た部分を確認することができます。

- タイトルが登録されていない時は、"NO TITLE"が表示されます。
- CDからMDへの録音中、曲の録音経過時間を 表示している時にTÍME DÍSPLAYキーを押す と、CDの時間表示が切り換わります。

#### コントラストを調整する




- 1 MENUキーを押す
- 2 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して"CONTRAST?" を選び、SET/DEMOを押す



3 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して、好みのコントラストに調整する

0から6の範囲で調整できます。

#### バックライトを調整する



- 1 MENUキーを押す
- 2 VOLUME/MULTI-CONTROLつ まみを回して"BACK LIGHT?"を 選び、SET/DEMOを押す

EACK LIGHT NOT LARGE SET TAPET AUTO (A) TO LARGE SET TAPET

3 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して、好みの明るさを 選び、SET/DEMOを押す

> H:最も明るくなります。 L:明るさを押さえます。


ECO:表示部が暗くなります。乾電池で使用している時に選ぶことができます。


- おやすみタイマーを実行している時は、 バックライトを調整することはできません。
- 乾電池で使用している時は、明るさを "ECO"に設定することをおすすめします。 乾電池を長持ちさせることができます。
- "L"や"ECO"に設定している時は、キー操作などをすると表示部が一瞬明るくなります。

# 音質を調整する

#### 低音と高音を強調する

ェクストラ バス (EX.BASS/LOUDNESS)





#### SOUNDキーを繰り返し押して、 好みの音質を選ぶ

TÊX. BÁSS": 音量にかかわらず低音 域を強調します。


"LOUDNESS": 音量に合わせて低高 音域を強調します。(小音量時に 有効です)

消灯: TONE機能で設定した音質に なります。

ェクストラ バス EX. BASSを選んだ時



低音と高音を細かく調整する (TŌNE)



リモコンのみ

1 リモコンのTONEキーを繰り返し 押して、"BASS"または"TREBLE" を選ぶ

> "BÁSS": 低音域を調整します。 "TRÉBLE": 高音域を調整します。

91	0:30	TUNER TAPE
<sub>2</sub> , BASS	0	MD (CD

2 VOLUMEキーを押して、好みの音質に調整する

-8から+8の範囲で調整できます。


# POINT

"LOUDNESS"または"EX. BASS"が点灯中に音質を調整すると、"LOUDNESS"または"EX.BASS"が点灯中に発送します。

# 入力レベルを調整する


#### 外部入力レベルを調整する

AUX IN入力端子に接続された外部機器 (MDプレーヤー、レコードプレーヤー、ビデオデッキなど)からの入力レベルを調整します。CD, MDなどと同じくらいの大きさで聞こえるように調整してください。



本体のみ


- **1** AUXキーを押して、外部入力を 選ぶ
- 2 接続した機器を再生して、音量を 確認する
- 3 MENUキーを押す
- 4 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して"AUX INPUT?" を選び、SET/DEMOキーを押す



VOLUME/ MULTI-CONTROL
 つまみを回して、入力レベルを微調整する

-6から+3の範囲で調整することができます。

#### マイクの入力レベルを調整する



本体のみ

- **1** マイクをつないでマイクの音量を 確認する
- 2 MENUキーを押す
- 3 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して"MICGAIN"を選び、SET/DEMOを押す




4 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して、入力レベルを選ぶ

H: 音量が大きくなります。 M: 通常の設定値です。 L: 音量を押さえます。

- ▼イクの音が小さい時は、"H"に設定してください。
- マイクはモノラル対応です。

# CDやMDの曲順を並べ 替えて聴く高額

好きな曲を好きな順番に、最大32曲までプログラムして聴くことができます。



#### リモコンのみ

**1** CDの時: CD▶/**II**キーを押す MDの時: MD▶/**II**キーを押す

# 2 ■STOPキーを押す

3 PGMキーを押す



#### 4 聴きたい曲を選ぶ

数字キーを押す順序の例:

23曲目:+10、+10、3

40曲目:+10、+10、+10、+10、0

(8秒以内に手順5へ進んでください。)

#### プログラム PGMキーを押す

2曲以上選ぶ時は、手順**4**, **5**を繰り返します。

#### 間違えた時は

CLEAR/DELETE+ーを押して曲番を 消し、選び直します。

**6** CDの時: CD▶/**II**キーを押す MDの時: MD▶/**II**キーを押す

#### プログラム再生をやめるには

■SŤŐPキー(本体のSŤŐPキー)を押します。

#### プログラムした曲を取り消すには

停止中にCLEAR/DELETEキーを押します。押すたびに最後の曲から1曲ずつ消えていきます。

一度に全部消す時は、PGMキーを押します。


# POINT

● "PGM FULL"と表示されると、それ以上曲を選ぶことはできません。

## CDやMDを繰り返し聴く

(REPEAT)

お気に入りの曲を繰り返し聴くことができます。プログラム再生やランダム再生の時でも利 用することができます。




#### 本体のみ

再生中にREPEATを繰り返し押して、"REPEAT"または"REPEAT"または"REPEAT"または"REPEAT ALL"を点灯させる

"REPEAT": 再生中の曲だけを繰り返します。

"REPEAT ALL":ディスクの全曲を繰り返します。

"REPEAT"を選んだ時



#### リピート再生をやめるには

REPEAT+ーを繰り返し押して、"REPEAT" および"REPEAT ALL"を消灯させます。


# POINT

● ランダム再生やプログラム再生の時は、 "REPEAT"が点灯し、全曲を繰り返します。

## CDやMDを順不同で聴く

(RANDOM)


曲が順不同に再生されるので、飽きることなく 楽しめます。



リモコンのみ

1 CDの時: CD▶/IIキーを押す MDの時: MD▶/IIキーを押す "PGM"が点灯している時は、リモコンのPGMキーを押して消灯させてください。

**2** RANDOMキーを押して、"RAN-DOM"を点灯させる



#### ランダム再生をやめるには


RANDOMキーを押して、"RANDOM"を消灯させます。



● 全曲の再生が1回終わると停止します。

## MDの聴きたい曲をタイ トルで探す

MDにタイトルを記憶させてある時は、聴きたい 曲をタイトルで探すことができます。




#### リモコンのみ

**7** MD▶/**II**キーを押す

"PGM"が点灯している時は、リモコンのPGMキーを押して消灯させてください。

2 TITLE SEARCHキーを押す



- 3 | → → キーまたは → トキーを繰り返し押して、聴きたい曲を選ぶ
- 4 MD▶/Ⅱキーを押す

## POINT


◆ 本機でMDにディスクのタイトルや曲のタイトルをつけることができます(49ページ)。

編

## テープの聴きたい曲を探す

(DPSS=Direct Program Search System)

曲間に4秒以上の無音部分があると、曲の頭出しをしたり、最大16曲まで曲を飛び越して目的の曲を再生することができます。



## 再生中にI◀◀キーまたは▶▶はー を繰り返し押して、聴きたい曲を 選ぶ

押した回数分の曲を飛び越します。

#### 走行方向 操作

"TĀPE ▶"点灯 先の曲を選ぶ時は、

▶▶中-を押す。前の曲を選ぶ時は、▶▼+-を押す。

"◀TĀPE"点灯 先の曲を選ぶ時は、

▶★キーを押す。

前の曲を選ぶ時は、


**▶▶**Iキーを押す。

#### DPSS選曲をやめるには

STÖP+-(リモコンの■STÖP+-)を押します。

## MDに録音する

好みの音楽ソースをMDに録音することができます。



#### 本体のみ

## 7 録音可能なMDを入れる

## 2 録音する音楽ソースを選ぶ

CD: CD ▶/**II**キーを押す。

テープ:TAPE ◆▶キーを押す。

ラジオ:TUNER FM/AMキーを押す。

外部入力:AUXキーを押す。

すでにCDやテープが入っている時は、再生が始まりますので、STOP キー(リモコンの■STOPキー)を押して停止させます。

## **3** ● MD RECキーを押す

録音一時停止状態になります。

01 0:00 TAPE TAPE 2 001 R 74:58

4 録音する音楽ソースの準備ができたら、もう一度●MDRECキーを押す

## 5 録音する音楽ソースを再生する

#### 録音をやめるには

STÖPキー(リモコンの■STÖPキー)を押します。

"WRITING"表示中は電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。

#### 録音を一時停止するには

録音中にMD ▶/⊪キーを押します。 この状態から再び録音を始める時は、

● MD ŘĚCキーを押します。

#### メッセージが表示されて録音できない 時は

「メッセージ表示の一覧」(76ページ)をご覧ください。

## CDを録音する時のポイント

CDを録音する時は、MDを録音一時停止状態に しておくと、CDの再生とMDの録音を同時に始 めることができます(シンクロ録音機能)。

- (1) CDを再生一時停止状態にする。
- (2) 録音したい曲を► キーまたは► ト キーで選ぶ。

選んだ曲の始めで、再生一時停止状態になります。

- (3) MD RECキーを押して、録音一時停 止状態にする。
- (4) CDの再生を始める。シンクロ録音が開始します。

## 録音時の曲番について

曲番は再生中に曲の頭出しをする時や、プログラムをする時に使用します。

- 下記の操作を行うと、曲番が自動的につきます。
  - CDからMDのデジタル録音中に曲が切り替わる時
  - 一音のない部分が2秒以上続いた後に次 の音が入る時
  - ークラシック音楽などで小さい音が続い た時
  - マイクを抜き差しした時
  - 録音が一時停止中にもう一度●MD RECキーを押して録音を始める時
- 録音中にリモコンのTRACK EDIT キーを 押すと、その位置に曲番をつけることが できます。
- ▼記の操作を行うと、不要な曲番を消す ことができます。
  - TRÄČK ERÄŠE機能(59ページ)で不要な曲番を消す。
  - TRÄCK COMBÍNE機能(56ページ)で 曲と曲をつなげて不要な曲番を消す。


## POINT

- スタンバイ状態時は、MDを出し入れする ことはできません。スタンバイ状態の時に 無理にMDを入れないでください。故障の 原因となります。
- よりよい音で録音するために、AMラジオ 放送をMDに録音する時はAMアンテナ切 換を"外部"に設定してください。 "内部"に設定されてると、AMラジオ放送 をMDに録音することができません。
- CDをMDに録音する時は、自動的にデジタル録音になります。 ラジオ放送やテープをMDに録音する時や、マイクをつないでCDをMDに録音している時は、アナログ録音になります。 マイクを抜くとデジタル録音に戻ります。
- ¬¬ンタッチエディット</sub>MD O.T.E.録音でCDをMDに録音すると、 便利です(26ページ)。

MDの録音には、CDのデジタル信号をそのまま録音する「デジタル録音」と、ラジオ放送などのアナログ信号をデジタルに置き換えて録音する「アナログ録音」があります。

## テープに録音する

CDやラジオなど、好みの音楽ソースをカセット テープに録音できます。



#### 本体のみ

## 1 録音の準備をする

「CDをテープに録音する」の手順**1**、 **3~5**(28、29ページ)をご覧ください。

## 2 録音する音楽ソースを選ぶ

CD: CD ►/**II**キーを押す。 MD: MD ►/**II**キーを押す。

ラジオ:TUNER FM/AMキーを押す。

外部入力:AUXキーを押す。

すでにCDやMDが入っている時は、再生が始まりますので、STOPキー(リモコンの■STOPキー)を押して停止させます。

# 3 録音する音楽ソースの準備ができたら、●TAPERECキーを押す

21 0:00 TUNER TAPE 2) THE 0017 EXESS MD

## 4 録音する音楽ソースを再生する

#### 録音をやめるには

STÖPキー(リモコンの■STÖPキー)を押します。

#### 録音を一時停止するには

録音中に●TÂPE REC + - を押します。4 秒間の無録音部を作ってから、一時停止し ます。

この状態から再び録音を始める時は、もう 一度●TĀPE ŘĚCキーを押します。

## CDやMDをテープに録音する 時のポイント

CDやMDを録音する時は、テープを録音一時停止状態にしておくと、音楽ソースの再生とテープの録音を同時に始めることができます(シンクロ録音機能)。

- **(1)** CDまたはMDを再生一時停止状態にする。
- (2) 録音したい曲を► キーまたは► ト キーで選ぶ。

選んだ曲の初めで、再生一時停止状態になります。


- (3) TĂPE RĚC + を続けて2回押す。 4秒間の無録音部を作ってから、録音 - 時停止状態になります。
- (4) CDまたはMDの再生を始める。 シンクロ録音が開始します。

- 本機はメタルテープ(TYPE IV)で録音する ことはできません。
- ノーマル(TYPE I)、ハイ(TYPE II)のテープ選択は、自動的に設定されます。
- CDをテープに録音するには、TAPE
   O.T.E.録音をすると便利です(30ページ)。
- AMラジオ放送を録音中に「ビー」という音が した時は、SET/DEMOキーを押すと雑音を 軽減することができます(BEAT CANCEL)。

編

# CDの全曲をMDに倍速 で録音する

CDの全曲を通常の半分の時間で録音することができます。



#### 本体のみ

1 録音の準備をする

「CDをMDに録音する」の手順**1~3**(26ページ)をご覧ください。

- 2 MENUキーを押す
- 3 VOLUME/MULTI-CONTROL
  つまみを回して"REC MODE?"
  を選び、SET/DEMOを押す
- ▼ VOLUME/MULTI-CONTROLつ まみを回して"CD→MD<HIGH>" を選び、SET/DEMOキーを押す

CDが最初から再生され、倍速でMDに 録音されます。

全ての曲を録音し終わると、CDとMD は自動的に停止します。

手順2~4の操作は、5秒以内に行ってく ださい。

#### 録音を途中でやめるには

STOP+-(リモコンの■STOP+-)を押します。

録音、再生ともに停止します。

## POINT

- "WRITING"表示中には電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- いったん倍速録音"CD→MD <HIGH>"を 始めてしまうと、録音を始めてから74分 以内に同じCDを倍速録音することはでき ません。


続けて同じCDを録音したい時は、MD ワンタッチェディット O.T.E.録音をしてください(26ページ)。

# PLEASE WAIT TUNES TAPE

同じディスクの倍速録音ができるように なるまでの時間

## CDをMDとテープに同時 録音する(TŴĺN ŘĔĆ)

CDの全曲をMDとテープに同時に録音(全曲同時録音)できます。また、今聴いている曲だけを曲の最初からMDとテープに同時に録音(一曲同時録音)することもできます。



#### 本体のみ

## 1 録音の準備をする

MD: 「CDをMDに録音する」の手順2~3(26ページ)をご覧ください。 テープ: 「CDをテープに録音する」の 手順2~5(28、29ページ)をご覧く ださい。

CDやMDは、テープは必ず停止状態に します。

## 2 MENUキーを押す

3 VOLUME/MULTI-CONTROL
つまみを回して、"RECMODE?"
を選び、SET/DEMOキーを押す

# 4 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"TWINREC"を 選び、SET/DEMOキーを押す

CDが最初から再生され、MDとテープに同時に録音が始まります。 録音が終わると、テープは4秒間の無録音部を作ってから自動的に停止します。

手順2~4の操作は、5秒以内に行ってく ださい。

#### 録音を途中でやめるには

SŤŎPキー(リモコンの■SŤŎPキー)を押します。

録音、再生ともに停止します。

## 好みの1曲を同時に録音する

- (1) 手順**2**の前に、録音したいCDの曲を 再生する。
- (2) 手順2~4の操作を行う。

録音が始まると、CDが現在再生されている曲の初めに戻って再生されます。

録音が終わると、CDは再生一時停止 状態になり、MDは停止状態になりま す。テープは4秒間の無録音部を作っ てから、自動的に停止します。

## プログラムしたCDの曲を同時 に録音する


「CDやMDの曲順を並べ替えて聴く」の手順 2~5(36ページ)の操作をした後、手順2からの操作を行ってください。

# POINT

● "WŔĬTÍŃG"表示中には電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。

編

## CDの曲順を並べ替えて MDやテープに録音する



リモコンのみ

## 1 録音の準備をする

MD: 「CDをMDに録音する」の手順**1** ~**3**(26ページ)をご覧ください。

テープ: 「CDをテープに録音する」の 手順**2~5**(28、29ページ)をご覧く ださい。

MD、テープは、必ず停止状態にしてください。

## 2 CDの曲順をプログラムする

「CDやMDの曲を並べ替えて聴く」の手順**2~5**(36ページ)をご覧ください。

## 3 録音を開始する

MDに録音する時:

MD O.T.E.キーを押す。

テープに録音する時:
TAPE O.T.F.キーを押す。

CDがプログラムした曲順で再生され、録音が始まります。

録音が終わると、テープは4秒間の無 録音部を作ってから自動的に停止しま す。

#### 録音を途中でやめるには

STOP+-(リモコンの■STOP+-)を押します。


録音、再生ともに停止します。

# POINT

● "WRITING"表示中には電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。

## MDの曲順を並べ替えて テープに録音する

MDの好きな曲だけを好きな順番で再生して、お 気に入りの曲だけのテープを作ることができま す。



## 1 録音の準備をする

「CDをテープに録音する」の手順1、 3~5(28、29ページ)をご覧くださ い。

## 2 MDの曲順をプログラムする

「CDやMDの曲順を並べ替えて聴く」 (手順**1~5**)(36ページ)をご覧ください。

- **3** MD▶/**1**1キーを続けて2回押し、 MDを再生一時停止状態にする
- **4** TAPE RECキーを続けて2回 押し、テープを録音一時停止状態にする

テープは4秒間の無音部分を作ってから、自動的に録音一時停止状態になります。

## **5** MD ▶/Ⅱキーを押す

録音が終わると、テープは4秒間の無 録音部を作ってから自動的に停止しま す。

#### 録音を途中でやめるには

STÖPキー(リモコンの■STÖPキー)を押します。


録音、再生ともに停止します。

編

## CDの1曲目をMDに録音

## する(BEST HITS)

CDの1曲目を簡単に録音できます。シングルCD などの1曲目をまとめてMDに録音する時に便利です。



#### 本体のみ

## 1 録音の準備をする

「CDをMDに録音する」の手順**1~3** (26ページ)をご覧ください。

## 2 CD▶/Ⅱキーを押す

## 3 ■STOPキーを押す

"PGM"が点灯している時は、リモコンのPGMキーを押して消灯させてください。

## 4 ● BEST HITSキーを押す

録音が始まります。 CDの1曲目の録音が終わると、CDと MDは自動的に停止します。

## 5 CDを交換して、● BEST HITS キーを押す

この手順を繰り返して、次々にCDの 1曲目を録音していきます。

#### 録音を途中で止めるには

STOPキー(リモコンの■STOPキー)を押します。


録音、再生ともに停止します。

# POINT

● "WRITING"表示中には電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。

## マイクの音を録音する

お好みの音楽ソースと一緒にマイクの音を録音 することができます。



## **1** 本体背面のMIC端子にマイクを つなぐ(13ページ)

マイクの音量のレベルを調整します(35ページ)。

## 2 録音をする

MD: [MDに録音する](40ページ)をご 覧ください。

テープ: 「テープに録音する」(42ページ)をご覧ください。

#### 録音を停止するには

STÖPキー(リモコンの■STÖPキー)を押します。


- MIC端子にマイクを接続している時は、 CDからMDへの録音はアナログ録音になり ます。
- CDをMDに録音している時にマイクを抜く と、CDは再生一時停止状態になり、MDは アナログ録音からデジタル録音に切り替わ ります。
- 倍速録音中は、マイクを使用することはできません。
- MDに録音している時に録音マイクを抜き 差しすると、音切れの原因となります。
- マイクを使用しない時は、MIC端子からマイクのプラグを抜いておいてください。

## MDのタイトルを編集する

# ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける

ディスクのタイトルや曲のタイトルをつけておくと、再生の時に表示されます。

聴きたい曲をタイトルで探す時に便利です。



リモコンのみ

- 7 入力切替をMDにして、録音可能 なMDを入れる
- 2 TITLE INPUTキーを押す

TITLE INPUT



- 3 |<-- または▶▶|キーを繰り返し押して、"DISC"またはタイトルをつけたい曲番("001"…)を選ぶ
- 4 SETキーを押す


5 CHARAC.キーを繰り返し押して、目的の文字グループを選ぶ

"Aa":アルファベット

"12":数字

"アァ": カタカナ


文字グループ



**6** 文字入力キーを繰り返し押して、 目的の文字を選ぶ

入力できる文字については、「タイトル編集文字一覧表」(53ページ)をご覧ください。

CLEAR/DELETEキーを押すと、点滅中の文字を消去することができます。 SPACEキーを押すと、1文字分のスペースを入力することができます。



**7** SETキーを押して、選んだ文字を確定する

手順**5~2**を繰り返して、好みのタイトルを入力します。

CLÉAR/DELETEキーを押すと、カー ソルの前の文字を消去することができ ます。

8 タイトルを入力し終わったら、 ENTERキーを押す

> タイトルがMDに記録され、入力した タイトルがスクロールして表示されま す。

つづけて曲のタイトルをつける時は、 手順3~8を繰り返します。

次ページに続く→

#### MDのタイトルを編集する(つづき)

## g TITLE INPUTキーを押す

## **10** MDを取り出す

#### 途中でやめるには

手順**Z**までにTITLE INPUTキーを押します。 また、"WRITING"が表示される前であれ ば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(61ペー ジ)をご覧ください。

## I◀◀キーまたは▶▶Iキーで文字 を入力する

- (1)「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順2~2を(49ページ)行う。
- **(2) |**◀◀‡−または**▶**▶|‡−を押す。



**(3)** CHARAC.キーを押して文字グループを 選ぶ。

英文の大文字グループ: ABC…

英文の小文字グループ:abc…

数字・記号グループ:012…

カタカナグループ:アイウ…

入力できる文字については、「タイトル編集文字一覧表」(53ページ)をご覧ください。

- (4) I◀◀キーまたは▶▶Iキーを押して文字を選ぶ。
- (5) ŠĔTキーを押して、選んだ文字を確定する。

CLEAR/DELETEキーを押すと、カーソルの前の文字を消去することができます。

(6) 「ディスクのタイトルや曲のタイトルを つける」の手順■~極(49、50ページ)を行 う。

## タイトルを変更する

- (1)「ディスクのタイトルや曲のタイトルを つける」の手順**1**~**4**(49ページ)を行 う。
- (3) CLEAR/DELETEキーを押して変更したい文字を消す。
- (4)「ディスクのタイトルや曲のタイトルを つける」の手順**5~**2(49、50ページ)を 行う。

## タイトルを消去する


- (1)「ディスクのタイトルや曲のタイトルを つける」の手順 1~ 4(49ページ)を行 う。
- **(2)** CĹĽĀR/DĒĽĒTEキーを押す。 文字を消していきます。

「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順**図**で"ALL ERASE"を選ぶと、すべてのタイトルを一度に消すことができます。

- "WRITING"表示中には電源を切ったり、振動 や衝撃を加えないでください。
- 変更したい文字が表示されない時は、キーまたは▶▶キーを押すと、カーソルが動き、隠れていた文字が表示されます。
- 曲にタイトルをつける時、「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順**2**(49ページ)の前にタイトルをつけたい曲を再生してからTITLE INPUTキーを押すと、その曲を聴きながらタイトルを入力することができます。
- 入力できる文字数は、全体で1792文字、1曲 につき80文字まで入力することができま す。


## タイトルを登録する

よく使うタイトルを登録して、いつでも呼び出 すことができます。



リモコンのみ

- 入力切替をMDにして、録音可能
   なMDを入れる
- 2 TITLE INPUTキーを押す
- 3 | → → キーまたは → → キーを繰り返し押して、"[1]"~"[3]"のいずれかを選び、SETキーを押す



4 文字を入力する

「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順**5~2**(49ページ)を行う。

## 5 ENTERキーを押す

MDにタイトルが記録され、タイトルがスクロールして表示されます。 続けてタイトルを登録する時は、手順 3~5を繰り返します。

- **6** TITLE INPUTキーを押す
- 7 MDを取り出す

#### 途中でやめるには

手順**⊿**までにTÎTLE INPÜT+ーを押します。


また、"WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(61ページ)をご覧ください。

# POINT

 "WRITING"表示中には電源を切ったり、振動 や衝撃を加えないでください。 MDのタイトルを編集する(つづき)

## タイトルをコピーする

ディスクや曲のタイトルをコピーして使うこと ができます。



リモコンのみ

- 1 「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順1~1 (49ページ)を行う
- 2 | ◀ キーまたは ▶ トキーを押す
- **3** CHARAC.キーを繰り返し押して、"[123]"を表示させる



# 4 | ペペキーまたは▶▶|キーを繰り返し押して、コピーしたいタイトルを 選ぶ

"[DISC]": ディスクのタイトル "[001]"…: 曲のタイトル

"[123]": タイトルメモ1、2、3のいず れかに登録しあるタイトル(51ペー ジ)

# 5 SETキーを押す

タイトルがコピーされます。 続けて文字を入力することもできま す。

# **6** ENTERキーを押す

タイトルがMDに記録され、タイトルがスクロールして表示されます。

## **Z** TITLE INPUTキーを押す

8 MDを取り出す

#### 途中でやめるには

手順**5**までに $\Upsilon^{1}T^{1}L^{1}E \ |\vec{N}\vec{P}\vec{U}T|^{1}$ キーを押します。

また、"WATTING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(61ページ)をご覧ください。

## POINT

● "WRITING"表示中には電源を切ったり、振動 や衝撃を加えないでください。

## タイトル編集文字一覧表

次のようなカタカナ文字やアルファベット小文字、並びに各種記号などを選ぶことができます。

#### リモコンの文字入力キーで文字を選ぶ時

グループキー	"Aa"	"12"	"アァ"
1ア	[1][2][3]	1	アイウエオアィゥエォ
2カABC	ABCabc	2	カキクケコ
3サDEF	DEFdef	3	サシスセソ
4タGHI	GHlghi	4	タチツテトッ
5ナJKL	JKLjkl	5	ナニヌネノ
6ハMN O	MNOmno	6	ハヒフへホ
7マPRS	PRSprs	7	マミムメモ
8ヤTUV	TUVtuv	8	ヤユヨャュョ
9ラWXY	WXYwxy	9	ラリルレロ
0ワヲンQZ	QZqz	0	゛゜ワヲン
+10',:	' . (	?!;."_`\$	
+100&() —	& () - /	$(+*=\langle\rangle\#\%@$	)

# POINT

- 「゛」「゜」はカーソル手前の文字によって入力できないことがあります。
- タイトルコピーは文字入力キーでは選ぶことができません。
- リモコンのSPÃĈEキーを押すと、1文字分のスペースが入力されます。


#### リモコンのⅠ◀◀キーまたは▶▶Ⅰキーで文字を選ぶ時

英字の大文字グループ	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
英字の小文字グループ	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
数字・記号グループ	0123456789 !"#\$%&'()*+,/:;(=)`?@ _
カタカナグループ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハ
	ヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン ーァィゥエォッ
	ャュョヴガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプ
	ペポス ー
タイトルメモ/	[1 2 3][DISC]([001]···)
タイトルコピーグループ	

## 曲を1曲ずつ移動する

移動させたい曲を選んで、目的の曲番号の位置 へ移動(挿入)します。繰り返し行うことで、目 的の曲順に並べ変えることができます。前後の 曲の曲番号は、自動的に調節されます。

曲を1曲移動するイメージ



リモコンのみ


- 1 入力切替をMDにして、録音可能 なMDを入れる
- 2 | ◀◀キーまたは▶▶|キーを繰り返し押して、移動したい曲番を選ぶ曲が再生されます。

3 TRACK EDITキーを繰り返し押して"▶ MOVE ?"を選び、SETキーを押す

"X  $\overrightarrow{MOVE}$ "が表示された場合は、以降の操作をすることはできません(70ページ)。

**4** | **◄ ◄ ♦ + − ま** たは **▶ ▶ | + − を押し て、選択した曲の移動先を選ぶ** 

曲番号4の後に移動した時



5 SETキーを押す



- **6** ENTERキーを押す
- **Z** MDを取り出す

#### 途中でやめるには

手順**5**までにTRACK EDIT + 一を押します。 また、"WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(61ページ)をご覧ください。


# POINT

"WRITING"表示中には電源を切ったり、振動 や衝撃を加えないでください。

## 曲をまとめて移動する

並べたい順に曲を選んで、一度に曲を最大32曲 までまとめて移動することができます。曲番号 は自動的に調節されます。

曲をまとめて移動するイメージ



リモコンのみ

**1** 入力切替をMDにして、録音可能 なMDを入れる

MDが再生中の時は、■STOPキーを押して再生を停止させます。

0 ... 110UE TUNE TOPE CD

" $\hat{X}$ Q. $\hat{M}$ OVE"が表示された場合は、以降の操作をすることはできません(70ページ)。

3 I◀◀キーまたは▶▶Iキーを押して、 移動したい曲番を選び、SETキー を押す

> この手順を繰り返して、希望の曲順に 並び替えます。 選んだ曲の数

0. MOVE 2 TUNE TAPE

間違えた時は、CLEAR/DELETEキーを押して曲番を消し、選び直します。

- 4 曲順を並び替えたら、ENTER キーを押す

曲番号4と5の間に2曲移動した時

Q.MOVE 2

6 SETキーを押す

Q.MOVE
2 MOVE OF SERVICE OF SERVICE SERVICE SERVICE OF SERVICE SERVICE

- **Z** ENTERキーを押す
- 8 MDを取り出す

#### 途中でやめるには

手順**⑤**までにTRĀČKĒĎĬŤキーを押します。 また、"WŘĨŤĬŃG"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(61ページ)をご覧ください。


# POINT

"WRITING"表示中には電源を切ったり、振動 や衝撃を加えないでください。

## 曲をつなぐ

曲と曲をつなぐことができます。曲番号は自動 的に調節されます。

曲をつなぐイメージ



リモコンのみ

**1** 入力切替をMDにして、録音可能 なMDを入れる

SOUND SLEEP TIMER TIME DISPLA

KENWOOD RC-MDX0301L

2 | ◀◀キーまたは▶▶|キーを繰り返し押して、つないだ時に前になる曲を選ぶ

曲が再生されます。

3 TRACK EDIT キーを繰り返し押して"▶ COMBINE ?"を選び、SETキーを押す



手順2で選んだ曲番


"X COMBINE"が表示された場合は、 以降の操作をすることはできません (70ページ)。

**4** ► キーまたはトトキーを繰り返し押してつなぎたい曲を選ぶ

曲番号13と17をつないだ時



5 SETキーを押す



- 6 ENTERキーを押す
- 7 MDを取り出す

#### 途中でやめるには

手順**5**までにTRACK EDITキーを押します。 また、"WRITING"の表示される前であれ ば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(61ペー ジ)をご覧ください。

# POINT


● "WRITING"表示中には電源を切ったり、振動 や衝撃を加えないでください。


点滅

## 曲を分ける

曲を分割することができます。曲番号は自動的 に調節されます。

曲を分けるイメージ





リモコンのみ

- **1** 入力切替をMDにして、録音可能 なMDを入れる
- **2** |**⊲⊲キーまたは▶)キーを繰り返し押して、分割したい曲番を選ぶ** 曲が再生されます。
- 3 分割したいポイントでTRACK

  EDITキーを繰り返し押して、

  「ディバイド

  DIVIDE ?"を選び、SETキー
  を押す


DIVIDE TUNE TAPE

手順型で選ん分割して新たにだ曲番つけられる曲番

"X DIVIDE"が表示された場合は、以降の操作をすることはできません(70ページ)。

4 もう一度SETキーを押す

曲を分けるポイントが表示され、約3 秒間音が繰り返し再生されます。



> 繰り返される音を聴きながら調整しま す。


> ポイントは $-31\sim+31$ まで調整することができます。

ポイント表示



分けるポイントを変える時は、手順**2**からやり直します。

6 SETキーを押す



- フ ENTERキーを押す
- **8** MDを取り出す

次ページに続く→

#### 曲を分ける(つづき)

#### 途中でやめるには


手順回までにTRACK EDIT + 一を押します。 また、"WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(61ページ)をご覧ください。

- "WRITING"表示中には電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- 分割で生まれた曲間には、無音部分がありません。

## 1曲を消す

再生中の曲を消すことができます。曲番号は自動的に調節されます。

1曲を消すイメージ




リモコンのみ

- 入力切替をMDにして、録音可能
   なMDを入れる
- **2** | **◄◄+-または▶|+-を繰り返** し押して、消したい曲を選ぶ 曲が再生されます。

TRACK EDITキーを繰り返し押 イレース して"▶ERASE?"を選び、SET キーを押す

曲番3を消す時

**ERASE** 



点滅

消したい曲番

<sub>20</sub> /003

"X ERASE"が表示された場合は、以降の操作をすることはできません(70ページ)。

4 SETキーを押す



- 5 ENTERキーを押す
- **6** MDを取り出す

#### 途中でやめるには

手順**②**の時までにTRĀĆK ĒĎĬŤキーを押します。また、"WŘĨŤÍŃG"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(61ページ)をご覧ください。


# POINT

● "WRITING"表示中には電源を切ったり、振動 や衝撃を加えないでください。

## 曲をまとめて消す

いくつかの曲を一度に最大32曲まで消すことができます。また、全曲を一度に消すこともできます。曲番号は自動的に調節されます。

曲をまとめて消すイメージ



リモコンのみ

## 1 入力切替をMDにして、録音可能 なMDを入れる

MDが再生中の時は、■STÖPキーを 押して再生を停止させます。

# 2 TRACK EDIT キーを繰り返し押して"▶QERASE"を選び、SETキーを押す

O. ERASE

DECEMBER


DECEMB

"XQ. ERASE"が表示された場合は、 以降の操作をすることはできません (70ページ)。

## 3 I◀◀キーまたは▶▶片ーを繰り返 し押して消したい曲番を選び、 SETキーを押す

この手順を繰り返して消したい曲を選びます。

全曲を消したい時は" $\stackrel{\scriptscriptstyle x}{\mathsf{ALL}}$ "を選びます。



間違えた時は、CLEAR/DELETEキーを押して局番を消し、選び直します。

## 4 ENTERキーを押す

0.ERHSE TUNE TAPE

## **5** もう一度ENTERキーを押す

編集が終了するまで、少し時間がかか ります。

## **6** MDを取り出す

#### 途中でやめるには

手順**2**までにTRÃCK EDÍTキーを押します。また、"WŘITÍNG"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(61ページ)をご覧ください。


## POINT

● "WRITING"表示中には電源を切ったり、振動 や衝撃を加えないでください。

編

## 編集を取り消す

"WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。



#### リモコンのみ

1 MDが停止中に、TRACKEDITキーを繰り返し押して"▶CANCEL?"を 選び、SETキーを押す



"X CANCEL"が表示された場合は、以降の操作をすることはできません(70ページ)。

- 2 ENTERキーを押す
- **3** MDを取り出す

#### 途中でやめるには


手順**2**までにTRACK EDIT+-を押します。


- "WRITING"表示中には電源を切ったり、振動 や衝撃を加えないでください。
- "WRITING"は、以下の時に表示されます。
  - MD録音が終了した時
  - MDを取り出す時
  - POWER I/ひ キーを押してスタンバイ状態にした時
- 編集する前には、取り消す作業はできません。

## 目覚ましタイマーを使う

(O.T.T. = Operate easy To use Timer)

時刻を合わせるだけの操作で、タイマー再生ができます。タイマー再生開始から1時間たつと、電源は自動的に切れます。設定した後の1回だけタイマーが働きます。






- **1** 入力切換を聴きたい音楽ソース に合わせ、必要な準備をする
- 2 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、音量を調節する
- 3 MENUキーを押す

- 4 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"TIMERSET?" を選び、SET/DEMOキーを押す
- VOLUME/MULTI-CONTROL
   つまみを回して、"O.T.T.SET?"
  を選び、SET/DEMOキーを押す
- 6 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、タイマーが入る時刻 (オン時刻) を選ぶ

オン時刻は5分単位で設定することができます。



- **Z** SET/DEMOキーを押す
- 実行する
- 8 リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、"O.T.T."を点灯させる



9 POWERI/ ウキーを押して、電源 を切り、スタンバイ状態にする

> STĂNĎBY/TĨMĒRインジケーターが 緑色に点灯します。

> 目覚ましタイマーが実行され、設定し た時刻に再生を開始します。

応

#### 目覚ましタイマーを解除するには

リモコンのTIMFRキーを繰り返し押して、 "O.T.T."を消灯させます。

#### 同じ内容で目覚ましタイマーを再実行 するには

音楽ソースの準備をしてから、リモコンの TÎMERキーを繰り返し押して、"O.T.T."を 点灯させます。

設定内容を確認したり、変更するには 手順2からやり直します。

- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを行っ てください(14ページ)。
- STÁNDBY/TÍMERインジケーターが緑色に 点滅している時は、時刻合わせを行ってくだ さい(14ページ)。
- 目覚ましタイマーでは、CDやMDのプログラ ム再生をすることはできません。
- 目覚ましタイマーを解除しても、設定内容を 記憶しています。新しく設定しない限り、以 前設定した目覚ましタイマーはそのまま残っ ています。


## プログラムタイマーを使う


(PROG 1, PROG 2)

2系統のタイマーが毎日指定した時刻に自動的に 電源をオン/オフするよう設定することができ ます。

## プログラムタイマーで再生する

設定した時刻に選んだ音楽ソースを聴くことが できます。





#### ■ 設定する

1 聴きたい音楽ソースに合わせて、 必要な準備をする

> CD:CDを入れる。 MD:MDを入れる。

テープ:テープを入れる。

ラジオ:オートプリセットしておく。 外部入力:AUX端子に接続した機器の タイマーを設定する。

## 2 MENUキーを押す

- 3 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"TIMERSET?" で選び、SET/DEMOキーを押す
- マルチ コントロール マルチ コントロール VOLUME/MULTI-CONTROL フログラム つまみを回して、"PROG. 1 \*\*ット SET?"または"PROG. 2 SET?"を選び、SET/DEMOキーを押す
- 5 タイマーが入る時刻(オン時刻) を選ぶ

VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して「時」を選び、SET/DEMO キーを押します。



同様の操作で「分 |を選びます。

6 タイマーが切れる時刻(オフ時 刻)を選ぶ

オン時刻と同様に設定します。



タイマーが切れる時刻

マルチ Z VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"PLAY"または "AIPLAY"を選び、SET/DEMO キーを押す

> "PLAY":スタンバイ状態にする前に 調整した音量で再生されます。 "AI PĹĂY":タイマーの再生が始まる と、除々に音量が大きくなります。





- **8** VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、音楽ソースを選 び、SET/DEMOキーを押す "CD", "MD", "T $\overrightarrow{APE}$ "( $\mathcal{F}-\mathcal{J}$ ), "AUX"(外部入力)、"TŪNER"(ラジオ) の中から選ぶことができます。
- 9 ラジオ放送を聴く時は、 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して聴きたいプリ セットナンバーを選び、SET/ DEMOキーを押す

"TÜMFR"(ラジオ放送)以外を選んだ時 は、この操作は必要ありません。

マルチ 10 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、音量を調節する

調節した音量で再生されます。 "AI PLAY"を選んだ時は、この操作は 必要ありません。

#### ■ 実行する

11 リモコンのTIMERキーを繰り返し 押して、実行させたいプログラム 番号("PROG. 1". "PROG. 2") を点灯させる

> TOPE TUNE STATE InterFM EX PASS MD ---- CD プログラム番号

パワー **12** POWERI/() キーを押して電源 を切り、スタンバイ状態にする

> タイマーが実行されて、スタンバイ状 態になると、STÂNDBY/TÎMERイン ジケーターが緑色に点灯します。 プログラムタイマーが実行され、設定 した時刻に再生を開始します。

#### プログラムタイマーを解除するには

リモコンのTIMFRキーを繰り返し押して、 "PROG. 1". "PROG. 2"を消灯させます。

設定内容を確認したり変更するには 手順2からやり直します。


#### プログラムタイマーを使う(つづき)


# POINT

- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを行ってください(14ページ)。
- タイマー再生では、CDやMDのプログラム再生をすることはできません。
- PROG. 1とPROG. 2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて設定してください。
- タイマーを解除しても、設定内容は記憶しています。新しく設定しない限り、以前設定したプログラムタイマーはそのまま残っています。
- STÁNDBY/TÍMERインジケーターが緑色に 点滅している時は、設定に誤りがあります。
   手順力からやり直してください。

## プログラムタイマーで録音する

設定した時刻にTUNER(ラジオ)またはAUX(外部入力)の音をMDまはたテープに録音することができます。





#### ■ 設定する

## 1 録音の準備をする

MD: 「CDをMDに録音する」の手順**2**、 **3**(26ページ)をご覧ください。

テープ:「CDをテープに録音する」の 手順**1、3~5**(28、29ページ)をご覧 ください。

- 2 「プログラムタイマーで再生する」の手順2~6 (64ページ)を行う
- 3 VOLUME/MULTI-CONTROL
  つまみを回して、"REC"を選び、
  SET/DEMOキーを押す
- 4 VOLUME/MULTI-CONTROL
  つまみを回して、"TUNER"また
  は"AUX"を選び、SET/DEMO
  キーを押す

"TŪNER": ラジオ放送
"AUX": 外部入力

5 ラジオ放送を録音する時は、 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、録音したいプリセットナンバーを選び、SET/ DEMOキーを押す

"AUX"を選んだ時は、この操作は必要ありません。

"MD ŘĚĆ": MDに録音します。
"TĀPE ŘĚĆ": テープに録音します。

#### ■ 実行する

プリモコンのTIMERキーを繰り返し押して、動作させたいプログラム番号("PROG. 1", "PROG. 2")を点灯させる

# FM 76.10MHZ MACE TARE TO THE POSSION OF THE POSSION

プログラム番号

8 POWERI/ 少キーを押して、電源を切り、スタンバイ状態にする

タイマーがセットされて、スタンバイ 状態になると、STANDBY/TIMERイ ンジケーターが緑色に点灯します。 プログラムタイマーが実行され、設定 した時刻に録音を開始します。

プログラムタイマーを解除するには

リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、 "PROG. 1"、"PROG. 2"を消灯させます。


設定内容を確認したり変更するには 手順個からやり直します。

- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを行ってください(14ページ)。
- PROG. 1とPROG. 2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて設定してください。
- タイマー録音の時は、スピーカーから音は出ません。
- AMラジオ放送をMDに録音しようとした時に"X MD"が表示された場合には、AMアンテナ切換を"外部"に設定してください。
   "内部"に設定されていると、録音することができません。
- タイマーを解除しても、設定内容は記憶されています。新しく設定しない限り、以前設定したプログラムタイマーはそのまま残っています。
- STĂNĎBY/TÍMERインジケーターが緑色に 点滅している時は、設定に誤りがあります。
   手順⁴からやり直してください。

## おやすみタイマーを使う

(SLEEP)


設定した時間が過ぎると、自動的に本機の電源 を切ることができます。10分単位で最長90分ま で設定できます。



リモコンのみ

## SLEEPキーを繰り返し押して、何 分後に電源を切るかを選ぶ

一回押すごとに10分ずつ増えていきます。



セットした時間が過ぎると、自動的に 本機の電源が切れます。

#### 残り時間を確認する

おやすみタイマー実行中にSLEEPキーを押します。

## タイマーを解除する

SLEEP+-を繰り返し押して、"SLEEP"を 消灯させます。


## POINT

おやすみタイマー実行中はバックライトが "H"に設定されていても、"L"の明るさになり ます。

## 自動的に電源を切る

(A.P.S. = AUTO POWER SAVE)

CDやMD、TAPEなどのすべてが停止状態の時や、入力切換が"TUNER"または"AUX"に設定されていて音量が"0"の時に、30分以上放置すると自動的に電源を切れるように設定することができます。電源の切り忘れを防止するために便利です。



- 1 MENUキーを押す
- 2 VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して、"AP.S.SET?"を選び、SET/DEMOキーを押す
- **3** VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"ON"(入)または"OFF"(切)を選ぶ



## 使用上のご注意

## 結露についてのご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水 滴(露)が付くことがあります。この現象が おきますと、本機が正常に動作しないこと があります。このような時には、本機の電 源を入れた状態で、数時間放置し、乾燥さ せてからご使用ください。

気温差の大きいところへ持ち込んだ時や、 湿気の多い部屋などでは、特に結露にご注 意ください。

## 移動時の注意点

本機を輸送する時や、移動する時は、下記の操作を行ってください。

- (1) CD、MDを取り出します。
- **(2)** MD▶/**II**キーを押す。
- (3) しばらく待って、ディスプレイ部が図 の表示になったことを確かめてください。
  - , MD NO DISC
- **(4)** CD▶/**||**キーを押す。
- **(5)** しばらく待って、表示部が図の表示になったことを確かめてください。
  - s CD NO DISC
- (6) 数秒間待って、電源を切ります。

## お手入れのしかた

前面パネル、ケースなどが汚れた時は、柔らかい布でからぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

#### 接点復活剤について

接点復活剤は故障の原因となることがありますので、ご使用にならないでください。 特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部品を変形させることがあります。

## ディスクの取り扱いかた

#### ディスク取扱上のご注意

再生面にふれないように持ってください。



再生面はもちろん、ラベル面にも紙やテー プなどを貼らないでください。



糊のベタつき

#### お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついた時は、やわらかい布などで、放射状に軽くふきとってください。



#### 保存

長い間使用しない時は、本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。

#### 本機で使用できるディスクについて

CD(12cm、8cm)、CDVとCD-G(CDグラフィックス)、CD-EXTRAの音声部分が再生できます。

ディスクレーベル面に弧弧のマークが入ったものなどIEC規格に合格したものをご使用ください。

#### 異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原因になります。





円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

#### CDアクセサリーについて


音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

## MDの取り扱いかた

ミニディスクはカートリッジに入っている ため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に 扱うことができます。ただし、カートリッ ジの汚れやそりなどは、誤動作の原因にな ります。いつまでも美しい音を楽しむた め、次のことにご注意ください。

#### ミニディスクに直接触れない

シャッターを手で開けて、ミニディスクに直接 触れないでください。無 理に開けるとこわれま す。



#### 置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには置かないでください。

#### ほこり対策について


セットの中では、ミニディスクのシャッターは常に開いています。従ってミニディスクにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が終わりましたら、速やかにミニディスクをセットから取り出してください。

#### お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾いた布でふき取ってください。

#### 誤消去防止つまみ


録音した内容を誤って消さないためには、 ミニディスクの誤消去防止つまみ(WRITE PROTECT)を開いた状態にしておきます。再び録音する場合は、つまみを元の状態に戻します。



- 録音禁止にすると、表示部に"PROTECTED" と表示します。
- MDが録音禁止になっていたり、MDの曲数が少なくて編集できない場合など、何らかの編集できない状態の時は、"× ○○○○"を表示します。

## カセットテープの取り扱いかた 誤消夫防止装置

大切な録音の後には、カセットのツメを 折ってください。誤消去・誤録音が防げま す。



#### テープの保管について

直射日光や暖房器などのそばに放置しない でください。

また、磁石や磁気は近づけないでください。

#### テープがたるんでいる場合

テープがたるんでいると、ピンチローラに 巻きついたり切れたりする場合がありま す。

このような場合には、リール軸に鉛筆などを差し込んで、テープのたるみをとってから装着してください。




## POINT

- 100分以上のテープは大変薄く、ピンチローラーに巻きついたり、切れたりトラブルが発生しやすいので、ご使用はお避けください。
- エンドレステープは故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。

#### ヘッドのお手入れ

いつまでも最良の状態でご使用になるには、テープ再生時間約10時間ごとに、ヘッド、キャプスタン、ピンチローラーのクリーニングを心がけてください。 クリーニングは、次の手順で行ってください。

- (1) カセットホルダーを開けます。
- (2) ヘッド(録音/再生/消去)、およびキャプスタン、ピンチローラーを、市販のクリーニング液を含ませた綿棒で注意深くクリーニングします。



#### ヘッドの消磁

録音・再生ヘッドが磁気を帯びると雑音が 大きくなります。市販の消磁器(ヘッドイレーサー)で消磁してください。

# POINT

ヘッドのテープガイドなど、精密に調整され た部分があります。クリーニングの際は、 引っかけたり、強い衝撃などを加えないよう に注意してください。

## メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜く、または乾電池で使用時に乾電池を抜くと 消えるメモリーの内容

- 時計表示(75分で消える)
- -MDレコーダー部(すぐに消える)

電源プラグをコンセントから抜く、または乾電池で使用時に乾電池を抜くと 最低1日で消えるメモリーの内容

#### ● アンプ部

- ーラストインプットセレクター
- ーボリューム値
- ートーンコントロール値
- -AUXインプット値
- ーバックライト
- ーコントラスト
- ーマイクゲイン
- タイマーの設定内容

#### ● チューナー部


- -受信バンド
- 一周波数
- ープリセット放送局
- ーオート選局の設定

#### ● カセットデッキ

- ーテープ走行方向
- ーテープイコライザー
- ーリバースモード

## デジタル録音とSCMSに ついて

SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)とは、著作権保護のため、各種のデジタルオーディオ機器の間でデジタル信号をデジタル信号のまま録音できるのは、一世代だけと規定したものです。



あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器(この商品)の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、右記にお願いいたします。

社団法人私的録音補償金管理協会 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F 電話(03)5353-0336 FAX.(03)5353-0337

## 故障かな?と思ったら

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に症状に合わせて一度チェックしてみてください。

#### マイコンをリセットするには

電源が入っている時に、接続コードを抜き差ししたり、あるいは外部からの要因により、マイコンが誤動作することがあります。このような時は、リセットしてみてください。

電源コードのプラグをコンセントから抜き、乾電池をはずして、REPEATキーを押しながら電源コードのプラグを差し込みます。マイコンが初期状態になり、記憶されていた内容は消去されます。

我策

#### 共通部 症状

乾電池で動作しない。	→ AC IÑ~コネクターから電源コードのプラグを抜く(12 ページ)。
音が出ない。	<ul><li>→ 音量を上げる(18ページ)。</li><li>→ ヘッドホンが差し込まれている時は抜く(13ページ)。</li></ul>
ヘッドホンから音がでない。	→ ヘッドホンプラグが正しく差込まれているか確認する(13 ページ)。
雑音が入る。	→ 外部アンテナを道路から離して設置する(10ページ)。 → 電気器具の電源を切ってみる。 → テレビから離す。
マイクの音が出ない。	→ 倍速録音中は、マイクを使用することはできません。 → マイクが正しく差し込まれているか確認する(13ページ)。
アンプ/スピーカー部	
症状	対策
時刻表示が、ある時間で止まったま	. 四左時刻 t t h )
ま点滅している。	→ 現在時刻をもう一度合わせる(14ページ)。
	<ul> <li>→ 現在時刻をもう一度合わせる(14ペーシ)。</li> <li>→ 現在時刻を合わせていない、または停電があった。 現在時刻を合わせる(14ページ)。</li> <li>→ タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する(62~68ページ)。</li> <li>→ リモコンのTIMERキーで実行指定する(62,65,67ページ)。</li> </ul>
ま点滅している。	→ 現在時刻を合わせていない、または停電があった。 現在時刻を合わせる(14ページ)。 → タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する(62~68ページ)。

17ページ)。

モリーが消えてしまった。もう一度プリセットする(15~

## 故障かな?と思ったら(つづき)

## リモコン部

新しい乾電池に交換する(11ページ)。 操作する位置が遠すぎる、または障害物がある。リモコンを 本体のリモコン受光部に向けて操作する。 本機が乾電池で動作している時は、リモコンでは電源をオ ンすることはできません。本体のキーで電源をオンする (12、13ページ)。
操作する位置が遠すぎる、または障害物がある。リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作する。 本機が乾電池で動作している時は、リモコンでは電源をオンすることはできません。本体のキーで電源をオンする(12、13ページ)。
消去された曲の合計時間が12秒未満の場合は、記録可能 時間は増えません。 編集を繰り返したMDの場合、残量時間が増えないことが あります。
編集を繰り返したMDの場合、曲つなげないことがありま す。
2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が 一致しないことがあります。
編集を繰り返したMDの場合、音が途切れることがありま す。
新品の録音用MD(全く録音されていなもの)を入れた場合、通常よりも長い間"READING"が表示されます。
録音済みのMDを入れる。 
誤消去防止つまみを元に戻す(70ページ)。 入力切換を録音したいソースにする(40ページ)。 AMアンテナ切換を"外部"に設定する(12ページ)。
AUX INPUTレベルを調節する(35ページ)。
録音レベルの設定をしていない(AUX使用時)。AUX

#### CDプレーヤー部

CDプレーヤー部	
症状	対策
再生キーを押しても音が出ない。	<ul> <li>→ CDを正しく入れる(18ページ)。</li> <li>→ 「ディスク取扱上のご注意」を参照し、ディスクを清掃する(69、70ページ)。</li> <li>→ 「結露についてのご注意」を参照し、露を蒸発させる(69ページ)。</li> </ul>
音が飛ぶ。	<ul><li>→ 「ディスク取扱上のご注意」を参照し、CDを清掃する(69、70ページ)。</li><li>→ CDに傷がついていないか確認する。</li><li>→ 振動のない場所に設置する。</li></ul>
カセットデッキ部	
症状	対策
再生キーを押しても音が出ない。	<ul><li>→ 「ヘッドのお手入れ」を参照し、ヘッドを清掃する(71ページ)。</li><li>→ 巻き取りムラがありテープが重くなっている(71ページ)。</li><li>→ 録音済みテープを使う。</li></ul>
操作キーを押しても動かない。	→ カセットホルダーを完全に閉める(22ページ)。
カセットホルダーが開かない。	<ul><li>→ 停止状態で押す。</li><li>→ マイコンをリセットしてください(73ページ)。</li></ul>
音がかすれたり高音が出なくなる。	<ul><li>→ 「ヘッドのお手入れ」をみてヘッドを清掃する(71ページ)。</li><li>→ テープがのびている。</li></ul>
音がおかしい。	→ 録音レベルの設定をしていない(AUX使用時)。AUX INPUTレベルを調節する(35ページ)。 → ドルビー録音されたテープを、テープイコライザーをオフで再生している。テープイコライザーをオンにする(23 ページ)。
録音できない。	<ul> <li>→ 「ヘッドのお手入れ」をみて消磁する(71ページ)。</li> <li>→ ツメの折れていないテープを使う、または穴をふさぐ(71ページ)。</li> <li>→ カセットホルダーを完全に閉める(22ページ)。</li> <li>→ 入力切換を録音したいソースにする。</li> <li>→ デッキの走行方向をかえる、またはテープを裏返す(29ページ)。</li> </ul>

## メッセージ表示の一覧

メッセージ	意味
AM TÎMER REC ERROR	→ タイマー録音でAMラジオ放送をMDに録音しようとした時、 タイマー実行後に誤ってAMアンテナ切換を"内部"に設定して しまったため、タイマー録音することができなかった。
BLANK DISC	→ 何も録音されていないMDです。
BUFFER OVER	→ 74分以内に31枚以上のCDを倍速録音しようとしている。
CĂN'T COPY	→ SCMSによりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。録音できません。
CAN'T EDIT	→ 長さが短すぎる曲などを編集しようとしている。
ディスク DISC ERROR	→ UTOC*の内容が異常である。"ALL ERASE"を行う(60ページ)。それができない時は、MDを取り換えてください。
DISC FULL	→ 録音可能なエリアがないか、256曲目を録音しようとしている。録音用のMDを入れ換える。一枚のディスクには256曲以上録音できません。
MD NO DISC	→ MDが入っていない。
ノー トラックス NO TRACKS	→ 曲は録音されていないが、ミニディスクタイトルが書かれている。
PLÁY ŐNLY	→ 再生専用のMDに録音しようとしている。録音用のMDを入れる。
プロデクテッド PROTECTED	→ MDが"録音禁止"されている。"録音可能"にする(70ページ)。
リーディング READING	→ TOC*情報を読み込んでいる。
TEXT FULL	→ 1Kバイト以上のテキスト情報があるCD TEXTのテキスト情報 を表示しようとしている。
7/ Ju TITLE FULL	→ 最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。"入力できる文字数について"を参照してください(50ページ)。
UNIT ERROR	→ 何らかのトラブルを示します。電源をいったん切ってから、も う一度電源を入れ直してください。
ディティング WRITING	→ 編集や録音した時の各種の情報を書き込んでいる。
ガイブアンテナニ キリカエテクダサイ	→ AMアンテナ切換を「内部」に設定したまま、AMラジオ放送を MDに録音しようとしている。

<sup>\*</sup> すべてのミニディスクには音声信号以外にTOC (Table of Contents)という情報が記録されています。TOCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。

TOC 以外に録音用ミニディスクに特有な情報をUTOCと呼びます。このUTOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報が入っています。

編

## 保証とアフターサービス

#### 保証書 (別途添付)

製品には保証書が(別途)添付されております。保証書は、必 ず「お買い上げ日・販売店名 | 等の記入をお確かめの上、販 売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に 保管してください。

#### 保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

雷池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不 適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料と なります。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスス テーションへお問い合わせください。

(お問い合わせ先は、添付の「ケンウッドサービス網」をご覧 ください。)

#### 補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切 り後、8年間です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

#### シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられております が、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が 印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システ ム) すべての保証修理が受けられます。

#### 修理を依頼される時は

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げ の販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーションにお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任 を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の指害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる指害

#### 保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーション が修理をさせていただきます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

## 出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種に よって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理 を依頼される時は、次のことをお知らせください。

- ●製品名
- ●製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- ●故障の症状(できるだけ具体的に)
- ●ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- ●お名前、電話番号、訪問ご希望日

#### 保証期間が過ぎている時は

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合に は、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### 修理料金の仕組み

#### (有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

- 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金で す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等 の設備費や、一般管理費などが含まれていま
- 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他 修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。
- 出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合があ ります。

#### お買上げ店名

雷話(

## アンプ部

実用最大出力 .......... 4W+4W(EIAJ 4Ω)

## チューナー部

FMチューナー部

受信周波数範囲 ..... 531 kHz~1.629 kHz

## MDレコーダー部

## CDプレーヤー部

読み取り方式 .......非接触光学式読み取り (半導体レーザー) D/Aコンバーター ......1 Bit サンプリング周波数 ........8 fs (352.8 kHz) 周波数特性 (EIAJ) .......8 Hz~20,000 Hz ワウ・フラッター (EIAJ) ........... 測定限界以下

## カセットデッキ部

トラック方式 ... 4トラック2チャンネルステレオ 録音方式 ...... 交流パイアス (周波数: 105 kHz)

ヘッド

録音/再生ヘッド	1
消去用	1
モーター	.DCモーター×1
早巻き時間	約105秒 (C-60)

#### スピーカー部

エンクロージャー ......80 mm コーン型 スピーカーユニット .....80 mm コーン型 +20 mm ツィータ

## 電源部・その他

電源電圧・電源周波数

奥行 235 mm

質量(重量)......6.1 kg(正味)

使用電池……単2アルカリ乾電池(8本)/12 V 電池の持続時間(単2アルカリ乾電池8本使用時)


音量:約30

バックライトの設定:H エキストラ バス EX. BASSの設定:オン

再生時	CD MD TĀPE	約4.0時間 約5.0時間 約6.0時間
録音時	$\begin{array}{c} CD \to MD \\ F^{-\vec{\jmath}} \\ CD \to TAPE \\ TWIN(MD,TAPE) \end{array}$	約2.5時間 約3.0時間 約2.0時間
受信時	FM	約6.5時間

- これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。
- 極端に寒い(水が凍るような)場所では十分な性能が発揮できないことがあります。

## 前面



- REPEAT(37)
- 2 SŐÚND(34)
- STÄNĎBY/TÍMERインジ ケーター(79)
- POWERI/也(電源)
- **■** BÉST HÍTS(47)
  - MD REC (40)
  - TÁPE RÉC(42)
- 6 表示部

- **Z** ⋈ ⋅ ⋅ ⋅ (スキップ)
- **図** VÖLÜME/MÜĹTI-CONTROLつまみ(14、18)
- ② CD▲(フタ開/閉)(18)
- ☑ AUX(外部入力)(35)
- **1** MĒNU(14)
- $\Sigma$  SET/DEMO(2.14)
- **12** REMOTE(リモコン受光部)
- ▲EJECT(取り出し)(21)

- **15** MD挿入□(20)
- 図 STOP(停止)/TUNING MODE(25)
- ☑ カセットホルダー(22)
- TUNER FM/AM(15)
  CD ►/II(再生/一時停止)(18)
  MD ►/II(再生/一時停止)(20)
  TĀPE ◆►(再生)(22)

カッコ内の数字は参照ページです。

## スタンバイ状態

本機のスタンバイインジケーターが点灯中は、メモリー保護のため、微弱な通電を行っています。これをスタンバイ状態といいます。この時、リモコンで本機をオンできます。


## STANDBY/TIMERインジケーターの表示と本機の状態

#### インジケーターの状態 本機の状態

消灯	電源がオンの時、または乾電池のみでスタンバイ状態になっている。
赤色の点灯	電源コードを壁のコンセントにつないでスタンバイ状態になっている。
緑色の点灯	タイマーが実行状態になっている。
緑色の点滅	<ul><li>● タイマー設定がエラーになっている。</li><li>● 時計が設定されていない。</li></ul>
赤色の点滅	電気系統の故障です。点検、修理を販売店または当社サービス拠点にご 依頼ください。

#### リモコン

本体部と同じ名称のキーは本体部と同じ働きをします。



- PGM(36)
   CLEAR/DELETE(36, 49)
- **2** I ← P. CALL ►►I(スキップ)
  SET(49)
  ENTER(50)
- - CD▶/**II**(再生/一時停止)(18)

FM/AM(24)

MD▶/Ⅲ(再生/一時停止)(20)

TÁPE ◆ (再生)(22)

- \_■ŚŤŐP(停止),AŰŤO/MĂŇŰ.(25)
- **I** TAPÉ O.T.E.(29)
- DISPLAY(32)
- **1** TÁPE EQ.(23)
- TIME DISPLAY(32)
- 7 TÎMER(62)
- ☑ VÕĹŪME(18)
- **15** TONE(34)
- **6** SLEEP(68)
- **7** SÓUND(34)
- RANDOM(37)
- 19 MĎ Ő.T.É.(27)
- 2 SPACE(50)
- CHÁRÁC.(49)
- 四 数字キー(17)/文字入力キー(49)

カッコ内の数字は参照ページです。

# KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、お客様相談室をご利用ください。

お客様相談室 (東京) 電話 (03)3477-5335 〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-17-9

(大阪) 電話 (06) 6357-5335 〒534-0024 大阪市都島区東野田町 1-20-5 (大阪京橋第一生命ビル) アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド全国サービス網 | をご参照のうえ、

最寄りのサービスステーション、各営業所にご相談ください。